


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА НА ККТ АГАТ-1Ф




Включение аппарата. Вход в режим регистрации:

Включаем аппарат. После самотестирования аппарат покажет дату и время.

Внимание! Если дата и время неверные, начинать работу нельзя! Нужно обратиться в ЦТО!






дата 16.11.17
время 15:23:19

Нажимаем  и вводим пароль «1» Нажимаем , касса попросит открыть смену. Нажимаем кнопку  и касса распечатает чек открытия смены. Нажимаем  и оказываемся в режиме регистрации.



ОТКРОЙТЕ СМЕНУ
Откр.см.: <ИТОГ>





БЫСТРЫЙ ЧЕК:

Набираем сумму; если цена без копеек, то жмем кнопку  и кнопку , затем кнопку . Касса распечатает чек и вернется в режим ожидания ввода суммы.



ПРИХОД
0.00




ПРОДАЖА ПО КОДАМ:

Жмем цифру кода товара и нажимаем кнопку , набираем сумму, если она изначально не задана на товар; если цена без копеек, то жмем кнопку , затем кнопку . Если покупок несколько, то также: код-товар-сумма-итог. Затем жмем второй раз . Касса распечатает чек и вернется в режим ожидания ввода суммы.



ПОНЧИК
10.





ЧЕК НА НЕСКОЛЬКО ПОКУПОК:

Набираем сумму, если цена без копеек, то жмем кнопку  и кнопку , и так для каждой покупки: сумма, точка, отдел. Касса будет показывать на экране сверху общую сумму, внизу последнюю пробитую покупку. Затем после всех сумм кнопку .



= 180.00
30.00

ЧЕК С ПОДСЧЕТОМ СДАЧИ:

Набираем сумму, если цена без копеек, то жмем кнопку  и кнопку , после всех покупок жмем 2 раза , вводим сумму, полученную от покупателя и кнопку .



ИТОГ 180.00
НАЛ.: 180.00

ЧЕК С ОПЛАТОЙ ПО КАРТЕ:

Набираем сумму, если цена без копеек, то жмем кнопку  и кнопку 



, после всех покупок жмем 2 раза , жмем кнопку , появится


надпись «Электронными» и жмем .




ОТМЕНА ЧЕКА, СТОРНО, АННУЛИРОВАНИЕ:

Если Вы ошиблись в сумме и заметили это после ввода суммы, нажмите сразу

. Если ошибку обнаружили после нажатия на кнопки  или,

нажмите два раза. Касса спросит «Аннулировать чек?» Нажмите . Касса напечатает «Документ аннулирован» и вернется в режим ожидания ввода суммы.



ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ:



Нажимаем кнопку входа в режим регистрации:  и вводим пароль «1»,

нажимаем  и клавишей  выбираем «ВОЗВРАТ ПРИХОДА», жмем


 и дальше как обычно: сумма-отдел-итог.



ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ:

Нажимаем кнопку , пароль 1 и жмем . На экране появится



«Режим отчетов. Отчет о закрытии смены». Нажимаем , на экране:

«Отч. Закр. Смены Подтвердить ввод (x)? Нажимаем , касса распечатает отчет и закроет смену.

ВНИМАНИЕ! При каждом закрытии смены проверяйте строку «Непереданных ФН» и «ФН не переданы с ХХ.ХХ.ХХ»! Касса заблокируется через 30 дней после первого неотправленного чека в ОФД!



Х-ОТЧЕТ (узнать выручку в течении дня):

Нажимаем кнопку , пароль 1 и жмем . На экране появится

«Режим отчетов. Отчет о закрытии смены». Клавишей  найти «ОТЧ. ТЕК.

ИТОГОВ». Нажать . Распечатается Х-отчет.

