

ATON PD-2800

Спасибо за покупку! Компания АТОЛ



Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется исключительно на дисплей покупателя АТОЛ PD-2800.

Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 — это вакуумно-флуоресцентный (VFD) дисплей с ярким двухстрочным экраном.

Привычный формат дисплея имеет 2 строки и 20 алфавитно-цифровых символов в каждой строке. Дисплей покупателя АТОЛ PD-2800 отличается своим современным дизайном, компактными размерами, выгодной ценой. Для подключения к компьютеру или POS-терминалу, АТОЛ PD-2800 имеет интерфейс подключения USB (Virtual COM Mode);

Дисплей легко поворачивать по горизонтали, наклонять вертикально и регулировать его высоту. Это позволяет разместить дисплей на кассе наиболее удобным для покупателя образом. Для устойчивости дисплей можно закрепить на столе с помощью саморезов.

Преимущества:

- Яркие, контрастные символы;
- Отличная читаемость отображаемой информации;
- Простая установка и возможность фиксации на рабочем месте кассира;
- Совместимость с популярным кассовым ПО;
- Подключение через интерфейсы USB или RS-232.

Внешний вид



Комплектность

Дисплей покупателя состоит из трех частей: панели, подставки и интерфейсного адаптера.

Стандартный дисплей покупателя включает следующие аксессуары:

N⁰	Наименование	Размеры	Кол-во
1	Панель, мм	87 (Ш) x 50 (В) x 20 (Г)	1
2	Штанга дисплея, мм	130	2
3	Кабель, м	1.6	1
4	Параметры питания	+5 B / 0.5 A,	
		от ПК через кабель	1
		USB-Am	

Вышеуказанные аксессуары могут отличаться в зависимости от требований заказчика в момент согласования заказа.

Характеристики

Наименование	Характеристики		
Конструкция	 На стойке; Изменение высоты стойки с помощью дополнительных секций; Возможность крепления на столе 		
Дисплей			
Тип дисплея	Вакуумно-флуоресцентный		
Шаблон отображения	5 х 7 точечная матрица		
Яркость	350~700 кд/м²		
Цвет символов	Зелёный		
Количество строк	2 строки		
Количество символов в строке	20 символов		
Тип символа	95 буквенно-цифровых и 32 международных символа		
Размеры символов	9,03 мм х 5,25 мм		
Структура символа	5 х 7 точек (пикселей)		
Размер пикселя	0,85 мм х 1,05 мм		
Вывод изображения:			
Unit: mm 0.86 1.05 1.05 1.90	•		
9.03			

Наименование	Характеристики					
Электрические характеристики и параметры электропитания						
Центральный блок управления	– CPU: STC;					
	– ROM: 64K ROM;					
	- RAM: 32K SRAM					
Скорость	СРU: 22 МГц					
Разъем	— 4 PIN (мама) USB коннектор;					
	– 9 PIN D-SUB коннектор					
Источник питания	USB + 5 B DC					
Потребляемая мощность	– потребление – 2.5 Вт					
Интерфейс драйвера						
Интерфейс	USB (Virtual COM Mode)					
Скорость передачи данных	9600 – 19200 bps					
Пользовательские настройки						
Протокол по умолчанию	9600 бит/с, без четности, 8 бит данных,					
	1 стоповый бит и с управлением DTR/DSR					
Габаритные размеры						
Размер панели, мм	220 (Д) х 87 (Ш) х 50 (В)					
Размер дисплея на подставке, мм:						
— Одна штанга;	– 217 x 106 x 248					
— Две штанги	– 217 x 106 x 378					
Размер подставки, мм	217 (Д) × 106 (Ш) × 33 (В)					
Угол обзора	0°– 60°					
Горизонтальный поворот	180°					
Bec	980 г					
Окружающая среда						
Температура эксплуатации	от +10 °C до +40 °C					
Температура транспортировки	от -10 °C до +50 °C					
Влажность	0% до 90%					

Пользовательские настройки

Протокол по умолчанию составляет 9600 бит/с, без четности, 8 бит данных, 1 стоповый бит и с управлением DTR/DSR.



Настройка функций



Не переключать, все пользовательские настройки настраиваются с помощью набора команд по умолчанию или на производстве.

Выбор скорости передачи, в бодах

Описание функции Скорость передачи данных, в бодах (бит/с)
9600 (по умолчанию)
19200

Выбор типа команды (автоматическая идентификация)

Описание функции	Определяется программным обеспечением		
Тип команды	Шестнадцатеричный код		
LD220	00		
EPSON PS D101	O1		
UTC Standard	02		
UTC Enhance	03		
AEDEX	04		
ADM 788	05		
DSP800	06		
CD5220	07		
EMAX	08		
LOGIC CONTEOL	09		

Выбор типа команды (автоматическая идентификация)

Описание функции				
Международный характер Комплект (Код 20H-7FH)	Кодовая таблица (Код 80H-FFH)			
USA	PC-437 (USA) (Стандартный Европейский)			
Франция	РС-850 (Мультиязычный)			
Германия	РС-850 (Мультиязычный)			
Британия	РС-850 (Мультиязычный)			
Дания I	РС-850 (Мультиязычный)			
Швеция	РС-850 (Мультиязычный)			
Италия	РС-850 (Мультиязычный)			
Испания	РС-850 (Мультиязычный)			
Япония	Катакана			
Норвегия	РС-865 (Нордический)			
Дания II	РС-850 (Мультиязычный)			
Славянский/Россия	PC-437 (USA) (Стандартный Европейский)			
Россия				
Греческий				
Чешский				
Латинский				

Добавление кириллицы для Windows

Для добавления кириллицы для Windows нужно задать последовательность **1В 74 07** посредством приложения **VFD Setup** – вставить код в поле **Send Data (Hex)** и нажать кнопку **Send**:

	-		\times
COM Settings		C	
Serial Port: COM1 Baud Rate: 9600		PAVO	Ale Se
Download Setting CodePage Select Display Testing Command Send			
Command Send			
Send Data (Hex): 1B 74 07	~		
	~		
Clear Send			
Receive Data (Hex):	_		
	^		
	~		
Clear			

Добавление кириллицы для Linux

Для добавления кириллицы для Linux нужно задать последовательность **1В 74 О7**. Для этого нужно открыть терминал, вести данные в порт, например:

```
echo -n -e \\x1B\\x74\\x07 > /dev/ttyUSB0
```

Интерфейс

Интерфейс

Технические характеристики:

- Способ передачи данных: асинхронный последовательный;
- Управление: DTR/DSR;
- Скорость: 9600 / 19200 бит/с, без четности, 8 бит данных, 1 стоповый бит.

Получение данных

Сигнал DTR выглядит следующим образом:

 [ВЫСОКИЙ] Это указывает на то, что дисплей не готов к приему данных. Это зависит от следующих условий:

- Период с момента включения питания до момента, когда принтер впервые будет готов к приему данных.
- Когда оставшееся пространство в принимающем буфере становится 128 байт или меньше.
- При ВЫСОКОМ уровне сигнала DTR принтер при выборе принтера с помощью команды.

- [НИЗКИЙ] Это означает, что дисплей готов к приему данных. Это зависит от следующих условий:

- Когда принтер впервые становится готовым к приему данных после включения питания.
- Когда оставшееся пространство в принимающем буфере становится 128 байт или более.
- При НИЗКОМ уровне сигнала DTR принтера при выборе принтера с помощью команды.

Передача данных

После подтверждения НИЗКОГО уровня DSR данные передаются на принтер.

Адаптер

Секция интерфейсного адаптера содержит разъемы для панели дисплея, принтера, источника питания и главного компьютера. Все данные, передаваемые с главного компьютера, будут приниматься дисплеем. Если эти данные предназначены для отображения, данные будут обработаны, а если они предназначены для принтера, они будут переданы на принтер. Данные, предназначенные для дисплея или принтера, можно переключить с помощью команды выбора периферийного устройства:



Коннектор для компьютера

PIN	Коннектор	Сигнал	I/O	Свойства
1		NC		Не соединения
2		TXD-	OUTPUT	Переданные данные
3	$\bigcirc \begin{array}{c} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ \bigcirc \\ \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ & \circ & \circ \\ \circ & \circ &$	RXD	INPUT	Полученные данные
4		DSR	INPUT	Данные готовности
5		GND		Земля питания
6		DTR	OUTPUT	Данные передачи готовности
7	5 6 7 6	CTS		Очистка отправки
8		RTS		Запрос на отправку
9		По Выбору		N.C. или +5 B ~ +12 B

Режим Pass-thru

- Первый проход:

Для принтера с помощью команды ESC/POS



MCU

Описание команд

Набор команд (автоматическая идентификация)

LD220 команды

Команды	Hex	Описание функции	
HT	09	Переместить курсор вправо (допустимо только в режиме перезаписи)	
BS	08	Переместить курсор влево (допустимо только в режиме перезаписи)	
CR	OD	Переместите курсор в крайнее левое положение (допустимо только в режиме перезаписи)	
ESC @	1B 40	 Инициализирует отображение клиента в исходное состояние; 	
		 Очищает буфер отображения, устанавливает режим отображения на сдвиг 	
		 Устанавливает текущую строку отображения в верхнюю строку 	
ESC U	1B 55	Выберите верхнюю строку в качестве текущей строки (начальное значение по умолчанию)	
ESC D	1B 44	Выберите нижнюю строку в качестве текущей строки	
ESC A n	1B 41 n	Устанавливает отключение или включение отображения клиента n=D, Отключить; n=E, Включить	
ESCCrc	1B 43 r c	Переместить курсор в указанное положение (допустимо только в режиме перезаписи) r=U, верхний ряд; r=D, нижний ряд 1≦c≦20 (номер столбца)	
ESC E r n	1B 45 r n	Установите специальный эффект или режим отображения указанной строки	
ESC R n	1B 52 n	Установите международные наборы шрифтов (см. Таблица набора международных шрифтов)	
ESC = n	1B 3D n	Выберите периферийное устройство n=1, принтер; n=2, дисплей; n=3, принтер и дисплей	
ESC % T	1B 25 n	Установите шаблон шрифта n=0, выбрано; n=1, отменено	
ESC & n s [p]	1B 26 n s данные	Определите шаблон пользовательского шрифта n =код для первого символа s =код для последнего символа данные =5 байт, необходимых для каждого символа	



При использовании команды «ESC E r n», значение (шестнадцатеричное) параметра:

r	58h=все строки	n	специальная функция, значение равно
	55h=верхний ряд		одному из:
	44һ=нижний ряд		30h=режим сдвига (режим отображения по умолчанию)
			31h=режим вращения
			32h=режим мигания
			33h=очистите эту строку и переключитесь в
			режим сдвига
			34h=режим перезаписи
			35h=вертикальный режим

Таблица набора международных шрифтов:

n (Hex)	Описание функции	n (Hex)	Описание функции
30h	U.S.A	32h	Франция
31h	Германия	33h	Япония

EPSON команды

Команды	HEX	Описание функции	
HT	09	Переместить курсор вправо	
BS	08	Переместить курсор влево	
US LF	1F OA	Переместить курсор вверх	
LF	OA	Переместить курсор вниз	
US CR	1F OD	Переместить курсор в крайнее правое положение	
CR	OD	Переместить курсор в крайнее левое положение	
НОМ	ОВ	Переместить курсор в исходное положение	
US B	1F 42	Переместить курсор в нижнее положение	
US\$xy	1F 24 x y	Переместить курсор в указанное положение 1≦х(столбец)≈20; 1≦у(строка)≈2	
US C n	1F 43 n	Выбор/отмена отображения курсора n=0, отменено; n=1, выбрано	
CLR	OC	Чистый экран дисплея	
CAN	18	Очистить линию курсора	
US X n	1F 58 n	Регулировка яркости 1≦n≦4	
US E n	1F 45 n	Мигающий экран дисплея О≦п≦255 (n*50 мсек) ВКЛ / (n*50 мсек) Выключено n= 0, мигание отменено n=255, дисплей выключен	

Команды	HEX	Описание функции
ESC @	1B 40	Инициализировать отображение
ESC t n	1B 74 n	Выберите таблицу кодов символов О≦п≦5 (см. раздел «Набор символов»)
ESC R n	1B 52 n	Выберите международный набор символов (см. Таблица набора международных шрифтов)
US r n	1F 72 n	Выбор/отмена обратного символа n=0, отменено; n=1, выбрано
US MD1	1F O1	Укажите режим перезаписи
US MD2	1F O2	Укажите режим вертикальной прокрутки
US MD3	1F O3	Укажите режим горизонтальной прокрутки
US. n	1F 2E n	Укажите отображение периода n= отображение символьного кода
US, n	1F 2C n	Укажите отображение запятой n= отображение символьного кода
US; n	1F 3B n	Укажите точку с запятой (точка+запятая) отображение n= отображение кода символа
US # n m	1F 23 n m	Укажите сигнализатор отображения, включите или выключите сигнализатор в столбце «m» n=0,1 (Выкл., вкл.); 0≦m≦20
ESC δ s n m [a(plp5)] (m-n+1)	1B 26 s n m [a(plp5)](m- n+1)	Определите символы загрузки s=1; 32≦n≦m≦126; а=5 (p1p5 = шаблон 1шаблон 5)
ESC? n	1B 3F n	Отмена пользовательских символов 32≦n≦126 (n=код символа)
ESC % n	1B 25 n	Выбор/отмена набора символов загрузки n=0, отменено; n=1, выбрано
ESC W n s (x1 y1 x2 y2)	1B 57 n s (x1 y1x2 y2)	Укажите/отмените диапазон окон n=1,2,3,4 (четыре окна); s=0,1 (отключить, включить) 1≦x1≦x2≦20 (колонка) ; 1≦У1≦У2≦2 (строки)
ESC = n	1B 3D n	Выберите периферийное устройство n=1, принтер; n=2, дисплей; n=3, принтер и дисплей
US:	1F 3A	Установка начальной/конечной позиции определения макроса
US ^ n m	1F 5E n m	Выполнение и завершение макроса О≦(n, m)≦255 n: задает интервал времени для отображения символов в единицах [n*50 мсек], m: задает интервал выполнения макроса каждые [m*50 мсек]
US @	1F 40	Выполнить самопроверку
USThm	1F 54 h m	Время отображения :0≦h≦23; 0≦m≦59
USU	1F 55	Отображение отсчета времени

Таблица набора международных шрифтов

n (Hex)	Описание функции	n (Hex)	Описание функции
OOh	USA	06h	Италия
O1h	Франция	O7h	Испания
O2h	Германия	08h	Япония
O3h	Британия	09h	Норвегия
O4h	Дания I	OAh	Дания II
05h	Швеция		Славянский/Русский

* Укажите десятичную точку, запятую, точку с запятой

– US. n (Десятичная точка) / US, n (Запятая) / US; n (Точка с запятой):

Отображаемые коды символов имеют форму от 32(20h) до 127(7Eh) и

от 128(80h) до 255(FFh) в таблице кодов символов.

Точка/запятая/точка с запятой отображаются только для n. Точка не отображается для последующих отображаемых символов.

- US # n m (оповещатель):

[диапазон] n = 0(00 часов) или 1(01 час) / m = 0(00 часов)~20(14 часов)

[примечания] Когда n= 0, сигнализатор в столбце m отключается.

Когда n= 1, включается сигнализатор в колонке m.

«m» указывает номер столбца (самый левый столбец – столбец 1), в котором размещается оповещатель, подлежащий включению/выключению.

Когда т = 0, все сигнализаторы включаются или выключаются.

Как только сигнализатор (ы) включен, он остается включенным до тех пор, пока не будет выключен этой командой, не будет выполнена команда ESC@ или US@ или не будет отключено питание.

[пример]: что бы включить оповещатель в третьей колонке:

[n = O1h], [m = O3h] Чтобы отключить все оповещатели: [n = OOh], [m = OOh]



Приведенные выше команды, касающиеся десятичной точки, запятой, точки с запятой и сигнализатор могут быть недоступны из-за аппаратных ограничений трубки дисплея.

ESC % n	1B 25 n	Выбрать/отменить загрузку набора символов n=0, отменено; n=1, выбрано
ESC W n s (x1 γ1 x2 γ2)	1B 57 n s (x1 y1 x2 y2)	Указать/отменить диапазон окна n=1,2,3,4 (четыре окна); s=0,1 (отключить, включить) 1≤x1≤x2≤20 (столбец); 1≤y1≤y2≤2 (строка)
ESC = n	1B 3D n	Выберите периферийное устройство n=1, принтер; n=2, отображение; n=3, принтер и отображать
US :	1F 3A	Установить начальную/конечную позицию определения макроса
US ^ n m	1F 5E n m	Выполнить и выйти из макроса О≤(n, m)≤255 n: указывает временной интервал для отображения символов в единицах [n* 50 мс] m: указывает интервал выполнения макроса каждые [м*50 мс]
US @	1F 40	Выполнить самотестирование
USThm	1F 54 h m	Время отображения О≤h≤23; О≤м≤59
USU	1F 55	Отображение счетчика времени

Таблица набора международных шрифтов

n (Hex)	Описание функции	n (Hex)	Описание функции
00h	USA	06h	Италия
O1h	Франция	O7h	Испания
O2h	Германия	08h	Япония
03h	Британия	09h	Норвегия
O4h	Дания I	OAh	Дания II
05h	Швеция		Славянский/Русский

* Укажите десятичную точку, запятую, точку с запятой, сигнализатор*

- US. n (десятичная точка) / US , n (запятая) / US ; п (точка с запятой):

Отображаемые коды символов имеют формат от 32 (20h) до 127 (7Eh) и от 128(80h) до 255(FFh) в таблице кодов символов. В точка/запятая/точка с запятой отображается только для n. Период не отображается для последующих отображаемых символов.

- US # n m (оповещатель):

[диапазон] n = 0(00ч) или 1(01ч) / m = 0(00ч)~20(14ч)

[примечания] Когда n = 0, сигнализатор в столбце m отключен.

Когда n=1, включается сигнализатор в столбце m.

«m» указать номер столбца (самый левый столбец — столбец 1) в какой сигнализатор должен быть включен/выключен.

При т = 0 все сигнализаторы включаются или выключаются.

После того, как сигнализатор включен, он остается включенным до тех пор, пока не будет отключен этим

выполняется команда ESC@ или US@,

или питание отключено.

[пример]: Чтобы включить сигнализатор в третьем столбце:

[n = 01h], [m = 03h]

Чтобы отключить все сигнализаторы:

[n = ООч], [м = ООч]



Вышеуказанные команды относятся к десятичной точке, запятой, запятой.

Команда	HEX	Описание функции
BS	08	Backspace
HT	09	Горизонтальный ТАВ
LF	OA	Подача строки
CR	OD	Возврат каретки
DC0 p	10 p	Переместить курсор в указанное положение, О≦р≦39 (см. позиция символа строки в Диаграмма)
DC1	11	Режим отображения с перезаписью
DC2	12	Режим вертикальной прокрутки

Стандартные команды UTC

Команда	HEX	Описание функции
DC3	13	Курсор вкл.
DC4	14	Курсор выкл.
ESC d	1B 64	Переход в расширенный режим UTC
US	1F	Очистить дисплей

Диаграмма расположения символов в строке (десятичная)

Ряд 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ряд 2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Диаграмма расположения символов в строке (шестнадцатеричная)

Ряд 1	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	OA	OB	00	OD	OE	OF	10	11	12	13
Ряд 2	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F	20	21	22	23	24	25	26	27

UTC Улучшеный команды

Команды	HEX	Описание функции
ESC u ACR	1B 75 41 [data x 20] OD	Отображение верхней строки
ESC u /BCR	1B 75 42 [data x 20] OD	Отображение итоговой строки
ESC u DCR	1B 75 44 [data x 45] OD	Сообщение в верхней строке непрерывно прокручивается
ESC u ECR	1B 75 45 hh ':' mm OD	Установка и отображение 24-часового времени О≦ч, м≦9
ESC u FCR	1B 75 46 [data x 45] OD	Верхняя строка сообщения прокручивается один раз.
ESC u HCR	1B 75 48 n m OD	Измените код внимания 32≦n, м (Код внимания по умолчанию n=1Bh, m=75h)
ESC u 1CR	1B 75 49 [data x 40] OD	Двухстрочный дисплей
ESC RSCR	1B OF OD	Переключитесь на стандартный режим UTC

AEDEX команды

Команды	НЕХ	Описание функции
! # 1CR	21 23 31 [data x 20] OD	Отображение верхней строки
! # 2CR	21 23 32 [data x 20] OD	Отображение итоговой строки
!#4CR	21 23 34 [data x 45] OD	Сообщение в верхней строке непрерывно прокручивается
!#5CR	21 23 35 hh ':' mm OD	Установка и отображение 24-часового времени О≦ч, м≦9
!#5CR	21 23 35 OD	Отображение 24-часового времени

Команды	HEX	Описание функции
! # 6CR	21 23 36 [data x45] OD	Верхняя строка сообщения прокручивается один раз.
!#8CR	21 23 38 n m OD	Измените код внимания 32≦n, м (Код внимания по умолчанию n="!", m="#")
!#9CR	21 23 39 [data x 40] OD	Двухстрочный дисплей

АDM788 команды

Команды	HEX	Описание функции
CLR	0C	Очистка дисплея
CR	OD	Возврат каретки
SLE1	OE	Очистите строку и переместите курсор в самый верхний левый конец строки
SLE2	OF	Очистите нижнюю строку и переместите курсор на крайнюю левую нижнюю строку
DCO	10 n	Установите период в верхнюю строку последней позиции n 1≦n≦7
DC1	11 n	Установленная линия мигает n=1, верхняя линия n=2, нижняя строка
DC2	12 n	Четкая линия мигает n=1, верхняя линия n=2, нижняя строка
SF1	1E	Очистите поле 1 и быстро переместите курсор в положение поля 1
SF2	1F	Очистите поле 2 и быстро переместите курсор в положение поля 2

DSP800 команды

Команды	HEX	Описание функции
EOT SOH I n ETB	04 01 49 n 17	Выберите международный набор символов (см. Таблице Набора международных шрифтов)
EOT SOH P n ETB	04 01 50 n 17	Переместить курсор в указанное положение 49≦n≦88
EOT SOH C n m ETB	04 01 43 n m 17	Очистите диапазон отображения от позиции n до позиции m и переместите курсор в позицию n 49≦≦≦H M 88

Команды	HEX	Описание функции
EOT SOH S n ETB	04 01 53 n 17	Сохраните текущие отображаемые данные (40 символов) на n-м слое для демонстрационного отображения 1≦n≦3 (n указывает слой 1, 2 или 3)
EOT SOH D n m ETB	04 01 44 n m 17	Отображение сохраненных данных 1≦n≦3 (n указывает слой 1, 2 или 3) "m" можно игнорировать
EOT SOH A n ETB	04 01 41 n 17	Регулировка яркости 1≦n≦4
EOT SOH = n ETB	04 01 3D n 17	Выберите периферийное устройство n=1, принтер; n=2, дисплей
EOT SOH % ETB	04 01 25 17	Инициализировать отображение

Набор международных шрифтов

n (Hex)	Международный Набор шрифтов
30h	США
31h	Франция
32h	Германия
33h	Британия
34h	Дания I
35h	Швеция
36h	Италия
37h	Испания
38h	Япония
39h	Норвегия
3Ah	Дания II
ХХН	Славянский/Россия
	Русский
	Греческий
	Чешский
	Латинский

CD5220 команды

Команды	HEX	Описание функции
ESC DC1	1B 11	Режим перезаписи
ESC DC2	1B 12	Вертикальный режим

HEX	Описание функции
1B 13	Режим горизонтальной прокрутки
1B 5B 44	Переместить курсор влево
08	Переместить курсор влево
1B 5B 43	Переместить курсор вправо
09	Переместить курсор вправо
1B 5B 41	Переместить курсор верх
1B 5B 42	Переместить курсор вниз
1B 5B 48	Переместить курсор в исходное положение
OB	Переместить курсор в исходное положение
1B 5B 4C	Переместите курсор в крайнее левое положение
OD	Переместите курсор в крайнее левое положение
1B 5B 52	Переместите курсор в крайнее правое положение
1B 5B 4B	Переместите курсор в нижнее положение
1B 6C x y 1≦x≦20, y =1,2	Переместить курсор в указанное положение
1B 40	Инициализировать отображение
OC	Очистить экран дисплея и очистить режим строки
18	Очистить строку курсора и режим очистки строки
1B 2A n 1≦n≦4	Режим яркости
1B 5F n n=0,1	Включение/выключение курсора
1B 66 n	Выберите международные шрифты
1B 63 n	Выберите шрифты, код ASCII или код JIS
1B 3D	Выберите периферийное устройство, дисплей или принтер n = 1; включить принтер, отключить отображение n = 2; отключить принтер, включить отображение n = 3; включить принтер, включить
	HEX 1B 13 1B 5B 44 08 1B 5B 43 09 1B 5B 43 09 1B 5B 42 1B 5B 42 1B 5B 48 0B 1B 5B 4C 0D 1B 5B 52 1B 5B 52 1B 5B 52 1B 6C × y 1≦x≦20, y =1,2 1B 40 0C 1B 2A n 1≦n≦4 1B 5F n n=0,1 1B 5F n n=0,1 1B 63 n



При использовании команды «ESC Q A» или «ESC Q B» эти две команды можно использовать в сочетании с терминальным принтером - TP 2688 или TP3688.



При использовании команды «ESC Q A» или «ESC Q B» другие команды не могут быть использованы, кроме как с помощью команды «CLR» или «CAN2 для изменения режима работы.



При использовании команды «ESC Q D» сообщение в верхней строке будет непрерывно перемещаться до получения новой команды, очистки верхней строки и перемещения курсора в крайнее левое положение в верхней строке.

Таблица набора международных шрифтов

n (Десятичное число)	Международный Набор шрифтов
А	США
G	Германия
1	Италия
J	Японский
U	Великобритания
F	Франция
S	Испания
Ν	Норвегия
W	Швеция
D	Дания I
E	Дания II
L	Славянский
R	Русский

Выбор кодов таблица

n (Десятичное число)	Выбор международного кода
А	соответствие коду ASCII
J	соответствие коду JIS
R	соответствие Российскому коду
L	соответствие Славянскому коду

ЕМАХ команды

Команды	HEX	Описание функции
ESC DC1	1B 11	Режим перезаписи
ESC DC2	1B 12	Режим горизонтальной прокрутки

Команды	HEX	Описание функции
ESC DC3	1B 13	Переместить курсор влево
ESC [D	1B 5B 44	Переместить курсор влево
BS	08	Переместить курсор вправо
ESC [C	1B 5B 43	Переместить курсор вправо
НТ	09	Переместите курсор вверх
ESC [A	1B 5B 41	Переместите курсор вниз
ESC [B	1B 5B 42	Переместить курсор в исходное положение
ESC [H	1B 5B 48	Переместить курсор в исходное положение
НОМ	ОВ	Переместить курсор в исходное положение
ESC [L	1B 5B 4C	Переместите курсор в крайнее левое положение
CR	OD	Переместите курсор в крайнее левое положение
ESC [R	1B 5B 52	Переместите курсор в крайнее правое положение
ESC [K	1B 5B 4B	Переместите курсор в нижнее положение
ESCIxy	1B 6C x y 1≦x≦20, y =1,2	Переместить курсор в указанное положение
ESC @	1B 40	Инициализировать отображение
CLR	OC	Очистить экран дисплея и очистить режим строки
CAN	18	Очистить строку курсора и режим очистки строки
ESC * n	1B 2A n 1≦n≦4	Режим яркости
ESC_n	1B 5F n n = 0,1	Включение/выключение курсора
ESC f n	1B 66 n	Выберите международные шрифты
ESC c n	1B 63 n	Выберите шрифты, код ASCII или код JIS
ESC = n	1B 3D	Выберите периферийное устройство, дисплей или принтер:
		n = 1; включить принтер, отключить отображение
		n = 2; отключить принтер, включить отображение
		n = 5; включить принтер, включить отображение

LOGIC команды

Команды	HEX	Описание функции
^Ϙ	11	Режим перезаписи
^R	12	Вертикальный режим
^	09	Горизонтальный tab
^H	08	Backspace
^J	Oa	Подача строки
^M	OD	Возврат каретки
^S	13	Курсор вкл.

Команды	HEX	Описание функции
^T	14	Курсор выкл.
^P	10	Цифровой выбор, например,10 00 MSD верхнего ряда: — 10 13 LSD верхнего ряда; — 10 14 MSD нижнего ряда;
		- 10 27 LSD нижнего ряда
^	1F	Сброс
^D n	O4 n	Режим яркости: - 04 FF - 100%; - 04 60 - 60%; - 04 40 - 40%; - 04 20 - 20%

Набор символов

США/ Стандартный набор (20h – 7Eh)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
20h		!	"	#	\$	%	δ	6	()	*	+	,	-	•	/
30h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40h	@	А	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	К	L	М	Ν	0
50h	Р	Q	R	S	т	U	V	W	Х	Y	Z	[١]	^	-
60h	`	а	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k	L	m	n	0
70h	р	q	r	s	t	u	v	w	х	y	z	{		}	~	

Международный выбор символов

Nº	Международные символы	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
	США	#	\$	@	[١]	^	`	{	Ι	}	۲
1	Франция	#	\$	à	٥	Ç	§	^	`	é	ù	è	
2	Германия	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	β
3	Великобритания	£	\$	@	[١]	^	`	{	Ι	}	۲
4	Дания I	#	\$	@	Æ	Φ	Â	^	`	æ	ø	â	۲
5	Швеция	#	₽	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	Италия	#	\$	@	o	١	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	Испания	R	\$	@	i	Ñ	ż	^	`		ñ	}	۲
8	Япония	#	\$	@	[¥]	^	`	{	Ι	}	۲
9	Норвегия	#	₽	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	Дания II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	Славянский	#	\$	@	[١]	^	`	{	I	}	~
12	Русский	#	\$	@	[١]	^	`	{	I	}	۲

Таблица кодов символов

Страница О (РС437: США, Стандарт Европы)

00h – 7Fh

	OOh	10h	20h	30h	40h	50h	60h	70h
0				0	@	Р	``	р
1			!	1	А	Q	a	q
2			"	2	В	R	b	r
3			#	3	С	S	с	s
4			\$	4	D	Т	d	t
5			%	5	E	U	е	u
6			δ	6	F	V	f	V
7			ı	7	G	W	g	w
8			(8	Н	Х	h	х
9)	9	I	Y	i	¥
A			*	:	@	Z	j	z
В			+	;	А	[k	{
С			,	<	В	١	L	I
D			-	=	С]	m	}
E				>	D	^	n	~
F			/	?	E	_	0	

80h – FFh

	80h	90h	AOh	BOh	COh	DOh	EOh	FOh
0	Ç	É	ά		L	Ш.	α	≣
1	ü	æ	í		Ť	Ŧ	ß	±
2	é	Æ	ó		Т	Π	Г	M
3	â	ô	ú		F	L	π	¥
4	ä	ö	ñ	4		Ш	Σ	ſ
5	à	ò	Ñ	4	+	F	σ	J
6	å	û	а	-	F	Г	μ	÷
7	Ç	ù	0	П	₽	₽	τ	*
8	ê	ÿ	ż	7	L	ŧ	Φ	o
9	ë	Ö	г	╡	F		Θ	
А	è	Ü	7		Ш	Г	Ω	
В	ï	¢	1/2	ח	T		δ	\checkmark
С	î	£	1/4	Ŀ			∞	n
D	ì	¥	i	Ш	=		φ	2
E	Ä	Pts	«	E	₩		3	
F	Å		»	7	Ŧ		\cap	

Страница 1 (РС863: канадско-французский)

	80h	90h	AOh	BOh	COh	DOh	EOh	FOh
0	Ç	É	1		L	Ш	α	≣
1	ü	È			Ť	〒	ß	±
2	é	Ê	ó		т	π	Г	≥
3	â	ô	ú		F	L	π	\$
4	Â	Ë		-	_	F	Σ	ſ
5	à	Ï	5	=	+	F	σ	J
6	1	û	3	-1	F	Г	μ	÷
7	ç	ù	-	П	⊩	#	τ	a
8	ê	₽	Î	٦	L	ŧ	Φ	o
9	ë	Ô	-	ᆌ	Г	L	Θ	•
А	è	Ü	-		Ш	Г	Ω	•
В	ï	¢	1/2	ח	ਜ		δ	\checkmark
С	î	£	1/4	Ŀ	ŀ		∞	n
D	=	Ù	3/4	Ш	=		φ	2
E	À	Û	«	E	l. ↓		ε	
F	§		»	г	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		\cap	

Страница 2 (Японская катакана)

	80h	90h	AOh	BOh	COh	DOh	EOh	FOh
0		I		-	Я	~~~		日
1				r	チ	Д		月
2			Γ	イ	ツ	メ		火
3				ウ	テ	モ	\bigcirc	水
4			`	I	Ъ	ヤ	•	木
5				オ	ナ	ユ	\$	金
6			ヲ	カ	11	Е	•	土
7	•	→	フ	キ	z	ラ	•	年
8		←	イ	ク	ネ	IJ	•	円
9		Ť	ウ	ケ	1	IL.	•	分
А		Ļ	т	Э	ハ	レ		人
В		×	オ	サ	F	П	▼	大
С		÷	ヤ	ツ	フ	ワ	«	中
D		±	ユ	ス	\sim	ン	>>	小
Е		<i>چ</i>		セ	ホ	"	1⁄2	⊤
F		≥	ツ	ソ	7	0	1/4	°C

Руководство по эксплуатации

Версия документа от 12.01.2023

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4, пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420 www.atol.ru