

К1-Ф

Порядок обновления программного обеспечения

(16/10/2018)

Для обновления программного обеспечения контрольно-кассовой техники К1-Ф необходимо все содержимое архива с новой версией (pos58vt.bin, k1f.bin, k1f_boot.bin), разместить в корне файловой системы на микро SD карте, установленной в блоке управления ККТ.

Кроме того, при наличии в обновлении ПО папки websrc переписать с заменой одноименные файлы в каталоге websrc на микро SD карте.

Для доступа к содержимому микро SD карты и обновления ПО можно воспользоваться тремя способами.

1. Извлечь карту из блока управления (необходимо открутить четыре винта на нижней крышке ФР) и подключить микро SD карту через соответствующий переходник к компьютеру. После записи файла обновления ПО, вернуть карту в блок управления и включить ФР, будет произведено обновление.
2. Подключиться по FTP соединению к ККТ (необходимо знать IP адрес ККТ, логин и пароль системного администратора). После копирования файла обновления ПО на карту, необходимо отключить (закрыть) FTP соединение, обновление произойдет автоматически.
3. Выключить ККТ. Подключить USB кабель из комплекта к компьютеру и ККТ, нажать кнопку «прогон бумаги», включить ККТ. Микро SD карта будет примонтирована к компьютеру как внешнее запоминающее устройство. Скопировать файл обновления ПО на карту, отключить питание ККТ, отключить кабель USB, включить питание ККТ, будет произведено обновление.

Для проверки успешного завершения обновления ПО на ККТ необходимо распечатать квитанцию сетевых настроек, для чего необходимо нажать и удерживать около трех-четырех секунд клавишу прогона бумаги, будет выведен квитанция:



В квитанции после сетевых настроек ККТ будет распечатана строка с датой и временем сборки ПО установленной в ККТ.

Необходимо сверить дату и время сборки ПО в распечатанной строке с датой и временем указанными в сопроводительной информации к файлам обновления ПО ККТ.

При совпадении этих данных, процедура обновления ПО считается выполненной.